


Anti-Tip Furniture Strap-2



Installation

Minimum two straps per furniture piece required. Brackets must be screwed into solid top or back brace. Locate wall studs behind furniture. Mount each strap to separate stud. Mark stud locations on wall and corresponding locations at top of furniture. Mark furniture height on wall. Move furniture. Position WALL brackets (screw holes facing down) on stud about 6" below furniture top (a). Mark and drill pilot holes. Minimum 2 screws per bracket must be used. Extra holes provided. Screw WALL brackets into studs using 1 1/2" screws. Locate stud marks on furniture top from Step 1. Position FURNITURE brackets (screw holes facing up). Mark and drill pilot holes. Screw brackets into furniture using minimum of two 1" screws (b). Slide furniture back into position; pull WALL bracket straps until tight (c).

Removal

Unhook strap from FURNITURE bracket. (d)

Warning/Warranty

This product is not a substitute for adult supervision. Never leave child unattended. If not completely satisfied with this product, KidCo will replace it free of charge.

Instalación

Se requiere un mínimo de dos correas por mueble. Los soportes se deben atornillar en una superficie sólida o abrazadera posterior. Ubique los montantes de la pared que se encuentra detrás del mueble. Monte cada correa en un

montante diferente. Marque la ubicación de los montantes en la pared y las ubicaciones correspondientes en la parte superior del mueble. Marque la altura del mueble en la pared. Mueva el mueble. Coloque los soportes de montaje en la PARED (WALL) (con los orificios de los tornillos orientados hacia abajo) en el montante, aproximadamente 6" hacia abajo de la parte superior del mueble (a). Marque los orificios piloto y hágalos con un taladro. Se deben usar 2 tornillos por soporte como mínimo. Se proporcionan orificios adicionales. Atornille los soportes de montaje en la PARED (WALL) en los montantes usando los tornillos de 1 1/2". Ubique las marcas correspondientes en la parte superior del mueble que hizo en el Paso 1. Coloque los soportes de montaje en el MUEBLE (FURNITURE) (con los orificios para los tornillos orientados hacia arriba). Marque los orificios piloto y hágalos con un taladro. Atornille los soportes en el mueble usando dos tornillos de 1" como mínimo (b). Deslice el mueble hasta su posición; hale las correas del soporte de montaje en la PARED (WALL) hasta que queden tirantes (c).

Remoción

Desconecte la correa del soporte de montaje en el MUEBLE (FURNITURE). (d)

Advertencia/Garantía

Este producto no sustituye la supervisión de un adulto. Nunca deje al niño desatendido. Si no está completamente satisfecho con este producto, KidCo lo reemplazará gratuitamente.

Installation

Chaque meuble doit être retenu par au moins deux sangles. Les pièces d'ancrage doivent être vissées dans un poteau mural plein. Déterminer l'emplacement des poteaux muraux derrière le meuble. Ancrer chaque sangle dans un poteau différent. Marquer l'emplacement du poteau sur le mur et sur le dessus du meuble. Marquer la hauteur du meuble sur le mur. Enlever le meuble. Mettre en position les pièces d'ancrage AU MUR (WALL) (trous de vis vers le bas) sur le poteau à environ 15 cm sous la marque indiquant le haut du meuble (a). Marquer et percer des trous de guidage. Chaque pièce d'ancrage doit être retenue par au moins deux vis. Les pièces d'ancrage comportent des trous supplémentaires. Visser les pièces d'ancrage AU MUR (WALL) dans les poteaux avec des vis de 3,8 cm (1 1/2 po). Repérer les marques de position des poteaux sur le dessus du meuble (voir l'étape 1). Mettre en position les pièces de fixation AU MUEBLE (FURNITURE) (trous de vis vers le haut). Marquer et percer des trous de guidage. Visser les pièces de fixation sur le meuble avec au moins deux vis de 2,5 cm (1 po) (b). Remettre le meuble en position. Tendre les sangles de retenue jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées (c).

Retrait

Dégrafer la sangle de la pièce d'ancrage AU MUR (WALL) (d).

Avertissement/Garantie

Ce produit ne remplace pas la supervision d'un adulte. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce produit, KidCo le remplacera gratuitement.